




Guia básico Cubesat

1. Introdução ao Cubesat.

Este Cubesat é composto por 4 subsistemas removíveis, todos os quais são essenciais para o pleno funcionamento do produto. Este guia explica a forma de carregar e programar o Cubesat para o início das práticas.



2. Conectando ao computador.

Para conectá-lo ao computador, utilize o cabo micro-USB que acompanha o CubeSat. Insira a extremidade indicada pela seta vermelha na porta micro-USB do CubeSat e a outra extremidade na porta USB do computador.



3. Carregando a bateria.


Para carregar o CubeSat, você pode:

- Via USB: Conecte um cabo micro-USB na entrada indicada pelo símbolo da seta vermelha.
- Por meio da energia solar: Posicione o CubeSat sob a luz do sol para que a radiação solar carregue a bateria por meio dos painéis solares.



4. Placas removíveis.

O Cubesat é composto por 4 subsistemas removíveis. Eles podem ser acessados com a abertura da tampa frontal do Cubesat, a mesma que possui as entradas para carregá-lo e conectá-lo ao computador.



5. Acesso ao Site.

Para ter obter mais informações, acesse o site do Dia Espacial Docente através do QR Code ao lado.



Escaneie o QR Code ao lado para acessar o Site do projeto.

